

P.N. 124612

www.oster.com



MODELS **5964 & 5965**

STAINLESS STEEL ELECTRIC KETTLE

User Manual

Oster[®]

Oster®

Manual de Instrucciones

HERVIDOR ELECTRICO DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE

MODELOS **5964 y 5965**



www.oster.com

P.N. 124612

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún artefacto eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para disminuir riesgos de incendio, descargas eléctricas y /o algunas lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina.
2. No toque las superficies calientes. Use los guantes o agarraderas
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja este artefacto incluyendo la base de potencia, en agua ni en ningún otro líquido.
4. La supervisión de adultos cercana es necesaria cuando se utilice cualquier artefacto por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe la base de potencia del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de cambiarlo de sitio y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de ponerle o quitarle piezas, y antes de la limpieza del artefacto.
6. No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados ni después de un mal funcionamiento del artefacto, o si se ha dañado de algún manera. Devuelva este artefacto solamente al centro de servicio autorizado más cercano para ser examinado, reparado o ajustado.
7. No use accesorios no recomendados por el fabricante; pueden causar incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
8. No lo use a la intemperie.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador o que toque superficies calientes.
10. No coloque el artefacto sobre o cerca de una hornilla caliente de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
11. Asegúrese de que el hervidor de agua esté ubicado correctamente en la base de potencia antes de enchufarlo o encenderlo. Para desconectar, gire todos los controles a la posición de "Off" y remueva el cable del tomacorriente.
12. Quite el hervidor de agua de la base de potencia antes de llenarlo o deverter. No intente retirar el hervidor de agua de la base de potencia hasta que esté apagado (off), manualmente o automáticamente.
13. Use el hervidor de agua solamente con la base de potencia provista y viceversa.
14. No use el artefacto para otros fines que no sea el concebido.
15. Úselo solamente sobre una superficie dura, plana nivelada, para evitar la interrupción del flujo de aire por debajo del artefacto.
16. Debe tenerse extrema precaución al manipular o trasladar el hervidor de agua y al verter desde el hervidor de agua cuando tenga agua hirviendo.
17. Pueden ocurrir quemaduras si se quita la tapa durante el ciclo de calentamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using electrical applicances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. **Read all instructions before using the machine.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, **do not immerse this applicance in cold water or any other liquid.**
4. Close adult supervision is necessary when this applicance is used by or near children.
5. Unplug the base power cord from the outlet when not in use, before repositioning and before cleaning. **Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the applicance.**
6. Do not operate any applicance with a damaged cord or plug or service center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place this applicance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Ensure that the kettle is properly located on the power base before plugging into the wall or switching on. To disconnect, turn all controls to "Off", then remove plug from wall outlet.
12. Remove the kettle from power base before filling or pouring. Do not attempt to remove the kettle from the power base until it is switched off, manually or automatically.
13. Use the kettle only with the power base supplied and vice versa.
14. Do not use applicance for other than intended use.
15. Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of air flow underneath the applicance.
16. **Extreme caution must be used when banding or moving kettle and pouring from the kettle containing boiling water.**
17. Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING: TO AVOID SCALDING, handle this kettle with care as water is heating, boiling, and cooling. The lid must remain in place during use to avoid steam burns. Keep spout away from persons as scalding can result from steam.

1. Place the electric kettle well back from the edge of the counter.
2. This kettle is intended for boiling WATER ONLY. Do not heat any other liquid or attempt to cook any food in this appliance.
3. NEVER place the kettle NEAR HOT SURFACES.
4. Hand wash filter only. NO PARTS ARE DISHWASHER SAFE.
5. Do not exceed the "Max" water level mark when filling.
6. Do not hold the switch on as this may damage the auto shut-off mechanism.
7. Carry or move electric kettle by handle only.
8. Kettle body may get very hot, be careful when handling.
9. Do not immerse the kettle or power base in water or any other liquid.

PRECAUTIONS:

- * This appliance has a grounded 3-prong electrical plug. It must be plugged only into a properly grounded 3-prong outlet. Do not modify the plug in any way.
- 3. If an extension cord is used the marked electrical rating of the extension cord must be at least 15 amps and 120 volts. The drapery over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
- 2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
- 1. A short power supply cord is provided to reduce the hazard resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS CABLES

1. Se ha provisto un cable de extensión corto a fin de disminuir el riesgo de que dicho cable cause tropiezos o se enrede con otro cable más largo
2. Un cable de extensión puede ser usado si se utiliza con las precauciones adecuadas.
3. Si se usa un cable de extensión, la potencia eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos de 15 amps y 120 voltios. El cable de extensión debe acomodarse de forma tal que no cuelgue de la mesa o mostrador, para evitar ser halada por niños o causar tropiezos accidentales.

* Este artefacto tiene un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. Tiene que ser enchufado solamente y en forma adecuada a un tomacorriente de tres clavijas. De ninguna manera intente modificar este enchufe.

PRECAUCIONES:

CUIDADO: PARA EVITAR QUEMADURAS, maneje este hervidor de agua con cuidado ya que el agua está calentando, hirviendo, y enfriando. La tapa debe permanecer en su lugar durante el uso para evitar quemaduras de vapor. Mantenga el pico alejado de las personas ya que el vapor puede quemar.

1. Ponga el hervidor eléctrico de agua bien atrás del borde del mostrador.
2. Este hervidor de agua está concebido para hervir AGUA SOLAMENTE. No caliente ningún otro líquido ni intente cocinar ningún alimento en este artefacto.
3. NUNCA coloque el hervidor de agua CERCA DE SUPERFICIES CALIENTES.
4. Lávelo a mano solamente. NINGUNA PIEZA ES LAVABLE EN LAVAPLATOS ELÉCTRICO
5. No exceda la marca "Max" de nivel del agua al llenar. Llenarla en exceso podría hacer que el agua haga ebullición hacia afuera por el pico.
6. No mantenga oprimido el interruptor de encendido ya que esto puede dañar el mecanismo de auto-apagado.
7. Traslade o mueva el hervidor de agua eléctrico por el asa solamente.
8. El cuerpo del hervidor de agua puede ponerse muy caliente, tenga cuidado al manipularlo.
9. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido el hervidor de agua o la base de potencia.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUCCIÓN

Tabla de Contenido

	Página#
Precauciones Importantes	2
Instrucciones Especiales para los Cables	3
Precauciones.....	3
Introducción	4
Diagrama de las Partes	4
Limpie Su Hervidor de Agua Eléctrico antes de su Primer Uso	5
Utilizando su Hervidor de Agua Eléctrico	5
Usando la Función de Mantener Caliente de su Hervidor de Agua ..	6
Si el Hervidor de Agua Hierve al Seco	6
Instrucciones para el Filtro	7
Limpieza/Remoción/Reinstalación de los Filtros	7
Cuidado y Limpieza	8
Garantía Limitada	9

Diagrama de las Partes





Diagram of Parts

9	Limited Warranty
8	Care and Cleaning
7	Filter Removal/Cleaning/Refitting
7	Filter Instructions
6	If The Kettle Does Boil Dry
6	Using Your Kettle's Keep Warm Feature
5	Using Your Electric Kettle
5	Clean Your Electric Kettle Before First Use
4	Diagram of Parts
4	Introduction
3	Precautions
3	Special Cord Set Instructions
2	Important Safety Guards
Page #	Table of Contents

INTRODUCTION

- Wash the inside of the kettle and lid with mild detergent and water. Rinse each thoroughly. Do not immerse the kettle or power base in water or any other liquid. These items are not dishwasher safe.
- Fill the electric kettle with fresh water to the "MAX" water level mark. Plug power base into power outlet. Place kettle into power base. Turn the switch ON by pressing down on ON/OFF switch. ON/OFF light will turn on indicating kettle is ON. Let the water boil. When the water and unit have cooled, discard the water. Rinse with cold water and repeat.
- Position the power base on a flat, heat resistant surface, as close as possible to a power outlet.
- Follow cord routing in power base according to exit patterns. Proper cord placement instructions.
- To fill with water, remove the lid. Fill the electric kettle with water to below the "MAX" water level mark. NOTE: Do not exceed the "MAX" water level marked on the kettle.
- Follow cord routing in power base according to exit patterns. Proper cord placement instructions.

Using Your Electric Kettle

- Your electric kettle is now ready for use.
- When the kettle is cool enough, discard the water. Rinse with cold water and repeat.
- Position the power base on a flat, heat resistant surface, as close as possible to a power outlet.
- Follow cord routing in power base according to exit patterns. Proper cord placement instructions.
- To fill with water, remove the lid. Fill the electric kettle with water to the "MAX" water level.
- Turn the switch ON by pressing down on ON/OFF switch. ON/OFF light will turn on indicating kettle is ON. Let the water boil. When the water and unit have cooled, discard the water. Rinse with cold water and repeat.
- Follow cord routing in power base according to exit patterns. Proper cord placement instructions.
- To fill with water, remove the lid. Fill the electric kettle with water to the "MAX" water level mark. NOTE: Do not exceed the "MAX" water level marked on the kettle.
- Follow cord routing in power base according to exit patterns. Proper cord placement instructions.

Clean Your Electric Kettle Before First Use

Limpie su Hervidor de Agua Eléctrico antes de su primer Uso

1. Lave el interior del hervidor de agua y la tapa con un detergente suave y agua. Enjuague cada uno a fondo. No sumerja el hervidor de agua o la base de potencia en agua ni en ningún otro líquido. Estas piezas no se deben meter en el lavavajillas eléctrico.
2. Llene el hervidor de agua eléctrico con agua fresca hasta la marca "MAX" de nivel del agua. Enchufe la base de potencia en el tomacorriente. Coloque el hervidor de agua en la base de potencia. Encienda presionando el interruptor ON hacia abajo en el control de ON/OFF. La luz indicadora de encendido se encenderá indicando que el hervidor de agua está encendido. Deje hervir el agua.
3. Cuando el agua y la unidad hayan enfriado, deseche el agua. Enjuague con agua fresca y repita.
4. Su hervidor de agua eléctrico está ahora listo para usar.

Usando su Hervidor de Agua Eléctrico

1. Coloque la base de potencia sobre una superficie plana, a prueba de calor, tan cerca como sea posible a un tomacorriente eléctrico.
2. Siga el camino del cable en la base de potencia según los patrones de salida. El camino apropiado del cable dará lugar a que la base de potencia descansen de forma plana cuando el hervidor de agua se coloque en la base. NO opere el hervidor de agua si la base de potencia no está plana. Si no está plana, quite el hervidor de agua de la base de potencia y repita las instrucciones de colocación del cable.
3. Para llenar de agua, quite la tapa. Llene el hervidor de agua eléctrico con agua hasta la marca "MAX" de nivel del agua. NOTA: No exceda la marca "MAX" de nivel del agua indicada en el hervidor de agua eléctrico.
4. Enchufe el cable en un tomacorriente eléctrico. Encienda presionando el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF). La luz indicadora de encendido se encenderá para indicar que la unidad está encendida. El agua calentará y el hervidor de agua eléctrico se apagará automáticamente cuando el agua hierva. NOTA: Asegúrese que el interruptor de encendido (ON/OFF) esté despejado de obstrucciones y la tapa esté cerrada firmemente. El hervidor de agua eléctrico no se apagará automáticamente si el interruptor de encendido está constreñido, o si se deja abierta la tapa.
5. Levante cuidadosamente el hervidor de agua de la base de potencia y vierta el agua caliente.
6. El hervidor de agua no vuelve a hervir hasta que el interruptor de encendido (ON/OFF) no se encienda otra vez. Espere 25 segundos, permitiendo que el hervidor de agua se enfríe, después enciéndalo.

Usando la Función de Mantener Caliente en su Hervidor de Agua.

(Modelo 5965 únicamente)

Este hervidor de agua tiene incorporado una función de mantener caliente, que mantiene el agua a una temperatura predeterminada después del proceso de hervido. La función de Mantener Caliente es ideal para los desayunos familiares, para cocinar y para los sitios de descanso en comercios.

- La función de Mantener Caliente se puede prender antes, después o durante el proceso de hervido. Esta función también puede ser apagado en cualquier momento que no se requiera más.

1. Maneje el hervidor de agua siguiendo las instrucciones contenidas en la sección “Usando su Hervidor de Agua Eléctrico”. Después de llenar el hervidor de agua y colocarlo sobre la base de potencia, hierva agua, entonces presione el botón de Mantener Caliente. El botón de Mantener Caliente se iluminará cuando se prenda.
2. Cuando está activada, la función de Mantener Caliente mantendrá el agua a una temperatura de aproximadamente 70 ° C *después de hervir.*
La Función de Mantener Caliente no hervirá el agua.
3. Para apagar la función de Mantener Caliente, simplemente presione el botón On/Off nuevamente. La luz del botón se apagará, mostrando que la función ya no está operando.

NOTA: Nunca permita que el hervidor de agua opere en seco u opere por debajo de la marca mínima indicada. Con el hervidor de agua llenado al máximo nivel (1.5 litros) se puede dejar en la función de Mantener Caliente hasta por 12 horas.

SI EL HERVIDOR DE AGUA SE PRENDIERA EN SECO

Si el hervidor de agua es operado de acuerdo a las instrucciones de uso, es poco probable que hierva al seco. Aunque, en el caso que así sucediera, está protegido por un dispositivo de seguridad de falla por hervido al seco que apaga automáticamente el hervidor de agua al sentir la situación de hervido al seco y lo mantiene apagado hasta que sea llenado de agua por lo menos hasta la cantidad mínima para su funcionamiento. Siempre permita que el hervidor de agua se enfríe durante media hora antes de volverlo a utilizar si se ha puesto a hervir en seco.

Si el hervidor de agua hierva al seco cuando la función de Mantener Caliente está activada, el hervidor de agua se conservará caliente hasta que se apague en Off y se enfríe.

Using Your Kettle's Keep Warm Feature

(Model 5965 only)

This kettle incorporates a keep-warm function, which maintains the water at a pre-determined temperature after the boiling cycle. The Kettle is ideal for family breakfasts, commercial breaks and warm feature is ideal for family breakfasts, commercial breaks and

- The Keep Warm function can be switched on before, during or after boiling. The Keep Warm feature can also be turned off at any time if no longer needed.

Warm weather is ideal for family gatherings, communal picnics and

This kettle incorporates a keep-warm function, which maintains the water at a pre-determined temperature after the boiling cycle. The Keep

6. *Conclusions* The present study has shown that the use of a high-resolution

Using Your Kettle's Keep Warm Feature

Filter instructions

A mesh filter has been integrated into the kettle to reduce the amount of scale residues entering your beverages or food. The filter is removable for cleaning. To reduce scale build-up, empty out any residual water after boiling.

How often the filter should be cleaned will vary according to where you live and how often you use your kettle. Filter should be cleaned whenever there are noticeable deposits left on the filter and especially if the rate of pouring decreases.

Important: The kettle must be switched off, disconnected from the power outlet and allowed to cool down completely prior to removing the filter or the lid.

1. Empty the kettle and lift lid.

2. Grip the top part of the filter with index finger and thumb and pull upwards. You may have to hold kettle while removing filter. Caution: Keep fingers clear of mesh. Pressing into mesh may damage filter.

3. To clean the filter, rinse under a tap while brushing it gently with a soft brush.

4. To refit filter, once again hold filter with index finger and thumb. Gently push filter back into the kettle until you hear a click. The filter is now reattached. Gently tug on filter to ensure filter is attached properly.

5. Rinse out kettle with fresh water and it's ready for use.

Filter removal/cleaning/refitting

Instrucciones para el Filtro

Un filtro de malla se ha integrado en el hervidor de agua para reducir la cantidad de residuo de depósitos que entren a sus bebidas o alimentos. El filtro es removible para limpiar. Para reducir la acumulación de depósitos, vacíe cualquier agua residual después de hervir.

La cantidad de veces que debe ser limpiado el filtro variará según el lugar donde usted viva y las veces que usted usa su hervidor de agua. El filtro debe limpiarse siempre que haya depósitos notables dejados en el filtro y especialmente si disminuye la cantidad de veces que se vierte. Retrait, nettoyage et remise en place du filtre

Extracción / Limpieza / Reinstalación del Filtro

Importante: El hervidor de agua se debe apagar, desconectar del tomacorriente y dejar a enfriar totalmente antes de quitar o de reinstalar el filtro. No use fuerza excesiva, pues esto puede dañar el filtro o la tapa.

1. Vacíe el hervidor de agua y quite la tapa.
2. Agarre la parte superior del filtro con el dedo índice y el pulgar y tire hacia arriba. Puede que tenga que sostener el hervidor de agua mientras quita el filtro. Precaución: Mantenga los dedos alejados de la malla. El presionar en la malla puede dañar el filtro.
3. Para limpiar el filtro, enjuague debajo de un chorro de agua mientras lo cepilla suavemente con un cepillo suave.
4. Para reinstalar el filtro, sostenga de nuevo el filtro con el dedo índice y el pulgar. Empuje suavemente el filtro de vuelta en el hervidor de agua hasta que oiga un clic. El filtro ya está reinstalado. Tire suavemente del filtro para asegurarse que el filtro está colocado correctamente.
5. Enjuague el hervidor de agua con agua fresca y estará listo para usar

Cuidado y Limpieza de su Hervidor de Agua Eléctrico

1. Los depósitos minerales en los chorros de agua pueden causar que se formen depósitos dentro del hervidor de agua eléctrico después de un uso frecuente. Para quitar esta acumulación de depósitos, llene el hervidor de agua con una solución de 3 tazas de vinagre blanco y 3 tazas de agua. Deje reposar durante la noche.
2. Vacíe la solución de vinagre del hervidor de agua eléctrico. Quite cualquier mancha remanente del interior frotando con una paño húmedo.
3. Llene el hervidor de agua eléctrico con agua limpia. Coloque el hervidor de agua en la base de potencia y hágalo hervir, después deseche el agua. Repita y el hervidor de agua eléctrico estará listo para usar.
4. El hervidor de agua eléctrico no operará otra vez hasta que el interruptor de encendido no sea presionado a encendido ON otra vez.
5. Quite siempre el hervidor de agua de la base de potencia y desconecte la base de potencia del tomacorriente antes de limpiar. No sumerja el hervidor de agua o la base de potencia en agua ni en ningún otro líquido.
6. El exterior del hervidor de agua eléctrico se puede limpiar con un paño suave y húmedo.

NOTA: Nunca use ningún químico, lanas de acero, o limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte del hervidor de agua, incluyendo la base de potencia.

Para preguntas sobre los productos llame:

Jarden Consumer Service

EE.UU. : 1.800.334.0759

Canadá : 1.800.667.8623

www.oster.com

© 2007 Sunbeam Products, Inc. operando el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

SPR-100907

Impreso en China

Care and cleaning of your electric kettle

1. Mineral deposits in tap water may cause scale deposits to form inside the electric kettle after frequent use. To remove this scale and 3 cups water, fill the kettle with a solution of 3 cups of white vinegar build-up, let sit overnight.
2. Empty the vinegar solution from the electric kettle. Remove any stain remaining inside by rubbing with a damp cloth.
3. Fill the electric kettle with clean water. Place kettle on power base and bring to a boil, then discard water. Repeat and the electric kettle will be ready to use.
4. The electric kettle will not operate again until the on/off switch is pressed downward.
5. Always remove kettle from power base and disconnect power base from electrical outlet before cleaning. Do not immerse kettle or power base in water or other liquid.
6. The outside of the electric kettle can be wiped with a soft damp cloth.

NOTE: Never use any chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean any part of the kettle, including the power base.

For product questions contact:

USA : 1.800.334.0759

Canada : 1.800.667.8623

www.oster.com

© 2007 Sunbeam Products, Inc. doing business as

Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as

Printed in China

SPR-100907

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Sunbeam Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. JCS, at its discretion, may be made with a similar product of equal or greater value. This is your sole remedy for defective products during the warranty period. Replacement will be made with a new or replacement product or component of any kind. Proof of purchase is required to obtain warranty service. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligence or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. JCS shall not be liable for any damage caused by the above warranty or any implied warranty or condition of the product. JCS shall not be liable for any damage caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of the product is limited to the duration of the applicable warranty. JCS discloses all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty

service, please call 1 800-667-8623 and a convenient service center address will be

provided to you.

In the U.S.A.

How To Obtain Warranty Service

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction. Some providers, states or jurisdictions do not allow the exclusion of limitations on the sale of products, or for any claim brought against purchaser by any other party. Or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, consequential or incidental damages or damages resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or other damages of any kind resulting from the purchase, use or otherwise, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

This warranty limits the duration of warranties or limitations on how long an implied warranty

lasts, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

Some providers, states or jurisdictions do not allow the exclusion of limitations on the sale of products, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, consequential or incidental damages or damages resulting from the purchase, use or

misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or other damages of any kind resulting from the purchase, use or

otherwise, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

Or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, consequential or incidental damages or damages resulting from the purchase, use or

misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or other damages of any kind resulting from the purchase, use or

otherwise, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

Or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, consequential or incidental damages or damages resulting from the purchase, use or

misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or other damages of any kind resulting from the purchase, use or

otherwise, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

Or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, consequential or incidental damages or damages resulting from the purchase, use or

misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or other damages of any kind resulting from the purchase, use or

otherwise, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

Or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, consequential or incidental damages or damages resulting from the purchase, use or

misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or other damages of any kind resulting from the purchase, use or

otherwise, so the above limitations of exclusion may not apply to you.

1-Year Limited Warranty

Garantía Limitada Por un año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hacerlo anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado.

Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos –

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-334-0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá –

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba el Departamento de Servicio del Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

NOTAS

SELLON